

目飛び

原因

1. ミシン調整（釜のタイミングなど）
2. ミシン針の曲がり
3. 縫い糸の撚り不良

